

COMPUTER		DIGI 5IVE	DIGI 5IVE W	DIGI 7EVEN W	SX4-X	SX4-W	SCIO	SCIO ALTI
1	Schaltstufen	DRAHT	FUNK, ANALOG	FUNK, ANALOG	DRAHT	FUNK, ANALOG	DRAHT	FUNK, ANALOG
2	Zahl der Tasten	1	1	1	Y	Y	2	2
3	Auto-Start				Y	Y	Y	
4	Höchstgeschwindigkeit			Y	Y	Y	Y	Y
5	Durchschnittsgeschwindigkeit	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Geschwindigkeitsvorgabe	Y	Y	Y			Y	Y
7	Wegstrecke 1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Wegstrecke 2						Y	Y
9	Gesamtwegstrecke 1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Gesamtwegstrecke 2						Y	Y
11	Fahrtdauer 1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
12	Fahrtdauer 2						Y	Y
13	Gesamtfahrzeit							
14	2. Laufradgröße						Y	Y
15	Uhrzeit (12 / 24 h)			Y	Y	Y	Y	Y
16	Batteriesparfunktion	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
17	Stoppuhr						Y	Y
18	Höhenmesser							Y
19	Speicherung der Ausgangshöhe							Y
20	Steigung in %							Y
21	Durchschnittliche Steigung (nur bergauf)							Y
22	Bergauf gesamt							Y
23	Bergab gesamt							Y
24	Temperatur (°C/°F)						Y	Y
25	Höchsttemperatur						Y	Y
26	Tiefsttemperatur						Y	Y
27	Hintergrundbeleuchtung						Y	Y
28	Batteriewechselanzeige	Y	Y	Y				
29	Wahl der Maßeinheit						Y	Y
30	Eingabe Radumfang						Y	Y
31	2 Radeinstellungen						Y	Y
32	Autom. Start/Stopp						Y	Y
33	Datenspeicherung						Y	Y
Zubehör	Geschwindigkeitssensor					Y	Y	Y
	Lenkerhalterung	inkl. Geschwindigkeitssensor	inkl. Geschwindigkeitssensor	inkl. Geschwindigkeitssensor	inkl. Geschwindigkeitssensor	Y	inkl. Geschwindigkeitssensor	Y
	Speichenmagnet	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Kabelbinder	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y