



Anleitung HL-EL 135

Bedienungsanleitung / Manuel



LR-6(AA) x 2



Drücken Sie: Blinklicht
 Une pression : Clignotant

Dauerlicht
 Constant

Langes Drücken: Ausschaltung
 Longue pression: Éteint

Die Gehäuseoberseite wird durch gleichzeitiges Drücken und Schieben nach hinten geöffnet.



- Achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität (+/-).
- Für eine optimale Lichtleistung bitte keine alten und neuen Batterien zusammen verwenden.
- Halten Sie die Lampe nicht direkt vor die Augen und sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Die Lebensdauer der Batterien hängt von den Nutzungsbedingungen, wie Temperatur etc., ab.

Enlevez la partie supérieure du boîtier en appuyant dessus tout en faisant glisser vers l'arrière.

- *Respectez la polarité des piles.*
- *Évitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.*
- *Ne regardez pas ou ne projetez pas cette lampe directement dans les yeux.*
- *La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation.*

Gummiformunterlage
 Languettes caoutchouc

ø22 - 32mm





Lösen Sie die Schraube um den Winkel des Lichts einzustellen. Zum Fixieren ziehen Sie die Schraube fest.

Desserer la vis pour régler l'angle de la lumière. Serrer ensuite la vis pour fixer la lumière et empêcher les cliquetis.



Wenn Sie das überstehende Ende des Befestigungsbandes abschneiden, runden Sie die Schnittkante ab, um Verletzungen zu vermeiden.

Lorsque vous découpez les parties saillantes du ruban du support, arrondissez les angles pour éviter les blessures.




Hebel drücken
 Appuyez sur le levier

Vergewissern Sie sich bei der Montage auf die Halterung, dass die Lampe komplett aufgeschoben und eingerastet ist (hörbares Klicken)

Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez vous de bien introduire l'éclairage dans son support (jusqu'à entendre un 'clic')

HL-EL135 WHITE

Ersatzteile /
 Accessoire de Montage



#533-8827
 FlexTight™ Halterung
 COLLIER FlexTight™