



# Anleitung HL-EL220

## Bedienungsanleitung / Manuel





Drücken Sie: Une pression :	Blinklicht Clignotant
	Dauerlicht Constant
-----	
Langes Drücken: Longue pression :	Ausschaltung Éteint

Die Gehäuseoberseite wird durch gleichzeitiges drücken und schieben nach hinten geöffnet .

- Achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität (+/-).
- Für eine optimale Lichtleistung bitte keine alten und neuen Batterien zusammen verwenden.
- Halten Sie die Lampe nicht direkt vor die Augen und sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Die Lebensdauer der Batterien hängt von den Nutzungsbedingungen, wie Temperatur etc., ab.

*Enlevez la partie supérieure du boîtier en appuyant dessus tout en faisant glisser vers l'arrière.*

- *Respectez la polarité des piles.*
- *Évitez de mélanger nouvelles et anciennes piles.*
- *Ne regardez pas ou ne projetez pas cette lampe directement dans les yeux.*
- *La durée de vie de la pile varie en fonction des conditions d'utilisation.*



Vergewissern Sie sich bei der Montage auf die Halterung, dass die Lampe komplett aufgeschoben und eingerastet ist (hörbares Klicken)

Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez vous de bien introduire l'éclairage dans son support (jusqu'à entendre un "clac" )

