


Anleitung FlexTight™ Halterung guide d' utilisation du support FlexTight™

Gummiunterlage
Languettes caoutchouc

∅22 - 32mm



#533-8827
H34 Halterung
Support H34




Lösen sie die Schraube um den Winkel des Lichts einzustellen. Zum Fixieren ziehen Sie die Schraube fest.

Desserer la vis pour régler l'angle de la lumière. Serrer ensuite la vis pour fixer la lumière et empêcher les cliquetis.



Wenn Sie das überstehende Ende des Befestigungsbandes abschneiden, runden Sie die Schnittkante ab, um Verletzungen zu vermeiden.

Lorsque vous découpez les parties saillantes du ruban du support, arrondissez les angles pour éviter les blessures.



Knopf drücken
poussez sur le bouton

Vergewissern Sie sich bei der Montage auf die Halterung, dass die Lampe komplett aufgeschoben und eingerastet ist (hörbares Klicken)

Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez vous de bien introduire l'éclairage dans son support (jusqu'à entendre un "clic")



EL600Add.G0806-1

海外サイクル営業より依頼

(ポールランゲ仕様に H34 ブラケット同梱のため)

ポールランゲ仕様 EL600RC に添付する注意書き