

# CAT EYE Batterieladegerät Ni-MH für CAT EYE Batteriefrontlampe HL-1600G

- Dieses Ladegerät ist nur zur Benutzung im Bereich 230V geeignet. Niemals in anderen Bereichen nutzen.
- Bitte niemals Trockenbatterien mit diesem Ladegerät laden!
- Dieses Ladegerät ist ausschließlich für die Akkumulatoren (Akkus) „CAT EYE Ni-MH 1.2V – 1600 mAh“ oder „CAT EYE Ni-Cd 1.2V – 1000 mAh“ vorgesehen. Bitte keine anderen Akkus mit geringerer "mAh-Leistung" aufladen!
- Die Standardladezeit beträgt 8-10 Stunden. Nach dem Ladevorgang Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Beginn der Ladung wird ein Timer in Gang gesetzt. Nach Ablauf des Timers ca. nach 10 h wird auf Erhaltungsladen umgeschaltet.  
LED am Ladegerät rot dauernd = Starkladen  
rot blinkend = Erhaltungsladen
- Nicht gleichzeitig unterschiedliche Batterietypen oder –systeme benutzen.
- Bitte niemals neue und alte Akkus zusammen aufladen.
- Beim Einlegen der Akkus auf richtige Polarität achten (+/- Pol).
- **WICHTIG :** Lampe bitte vor dem Aufladen **a u s s c h a l t e n !!!**
- **A C H T U N G :** Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz!  
- Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll.  
- Sie können sie an Ihren Fachhändler zurückgeben. Dieser ist zur Rücknahme gesetzlich verpflichtet.

